


20X70 GE




INSTRUCCIONES DE MONTAJE :

Para muebles de **20x70** con guía **Ezkanda (GE)**

Lateral izquierdo



Lateral derecho



1º Las guías van cruzadas y podemos cambiarlas:

- la izq. abajo y la drch. arriba o al revés,
- la izq. arriba y la drch. abajo.


2º Una vez colocadas las guías a las cotas indicadas, deslizamos las fundas NSC003C hasta el final.

3º Fijamos el cesto a las fundas con los 4 tornillos.

4º Ponemos los frontales para la puerta, a las alturas de la foto.

E Z K A N D A

MECANIZACIONES EN LA PUERTA



GUÍAS EZKANDA CON SUS FUNDAS NSC003C



FRONTALES PARA LA FIJACIÓN DE LA PUERTA

